## Montage der Pedale:

Die Pedale vor der Montage am Gewinde bitte gut mit Fett besteichen.

Das rechte Pedal (gekennzeichnet mit „R“) schrauben Sie bitte im Uhrzeigersinn an den rechten Kurbelarm (Abb. 2). Dieser befindet sich immer auf der Seite des Kettenantriebes.

Schrauben Sie entsprechend das linke Pedal (gekennzeichnet mit „L) entgegen dem Uhrzeigersinn an den linken Kurbelarm (Abb. 1)

Jetzt ziehen Sie beide Pedale mit einem 15er Maulschlüssel sehr gut fest. Manche Pedale werden auch von hinten mittels Inbusschraube befestigt. Überprüfen Sie nach einigen Kilometern nochmal die korrekte Montage der Pedale.

***Wichtiger Hinweis:***

Das Nichtbeachten der Pedalmarkierung und gewaltsames montieren der falschen Pedale führt unweigerlich zur Zerstörung des Kurbelarmgewindes!

Abb. 1

Abb. 2

## Brems- und Schaltzüge sowie Speichen:

Fahrräder bei fahrrad24.com sind komplett montiert. Durch Transport und erste Fahrkilometer können sich die Brems- oder Schaltzüge dehnen und müssen dann gegebenenfalls nachjustiert werden. Gleiches gilt für die Speichen - auch diese können sich mit den ersten Fahrkilometern noch mal setzen und müssen dann nachzentriert werden. Diesen Service können wir als Onlineshop leider nicht leisten.